

# Sirocco

## Guide des tailles - Instructions

### 1. La taille - Size



	cm	inches
<b>S</b>	<b>10 - 11.5</b>	<b>3.9 - 4.4</b>
<b>M</b>	<b>11.5 - 12.5</b>	<b>4,5 - 4,8</b>
<b>L</b>	<b>12.5 - 14</b>	<b>4,9 - 5,5</b>



Placer une règle à côté du nez. Mesurer la distance entre le haut du nez et le bas du menton.



Place a ruler on the side of your nose. Measure the distance between the top of your nose and the bottom of your chin.

### 2. Moulage - Mold to face



Retirer le filtre du masque. Chauffer la lèvre intérieure avec un sèche-cheveux, entre 3 à 5 cm de la mousse et pendant 20 secondes. Insister au niveau du nez. Mettre ses lunettes, puis le masque. Appuyer autour du nez pendant 20 secondes. Renouveler l'opération jusqu'au confort recherché.



Remove the filter from the mask. Heat the inner seal with a hair dryer, 3 to 5 cm away from the foam, during 20 seconds.

Insist around nose area. Put on your glasses and then the mask. Press firmly around the nose for 20 seconds. Repeat the operation until obtaining desired comfort.